

thermofol[®] - Wärmefolien

120 x 550 mm • 230 V/50 Hz – 7 W –		IPX 7
190 x 260 mm • 230 V/50 Hz – 7 W –		IPX 7
215 x 220 mm • 230 V/50 Hz – 15 W –		IPX 7
300 x 350 mm • 230 V/50 Hz – 15 W –		IPX 7
310 x 510 mm • 230 V/50 Hz – 20 W –		IPX 7
410 x 610 mm • 230 V/50 Hz – 50 W –		IPX 7

Einsatz- und Anwendungsbereich:

Wärmefolien zum Unterlegen für: Pflanzen und Hydrokulturen, Kübel und Topfpflanzen, exotische Pflanzenaufzucht, Samen-anzuchtkästen auch in Terrarien und Feuchtbereichen einsetzbar.

Inbetriebnahme:

Nach Einführen des Steckers in die Steckdose (230 V / 50 Hz) ist die Wärmefolie in Betrieb.

Außerbetrieb setzen:

Stecker aus der Steckdose ziehen

Sachwidrige Verwendung:

Keine andere Verwendung außer der unter Einsatz- und Anwendungsbereich angegebenen.

ACHTUNG! Die Wärmefolie darf nicht zugeschnitten, durchstochen, durchbohrt, gefaltet oder geknickt und nicht im oder unter Wasser betrieben werden!

Bei ersichtlichen Schäden an der Wärmeplatte bzw. an der Zuleitung darf die Wärmeplatte nicht mehr in Betrieb genommen werden!



www.thermo.de

