Bedienungsanleitung

thermo Gastro-Wärmeplatte *Premium*

Copyright © 2017 *thermo* Flächenheizungs GmbH, Rohrbach

Die Bedienungsanleitung einschließlich all ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne Zustimmung der *thermo* Flächenheizungs GmbH ist unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand: 09/2017, Rev. 1.0

Umgang mit dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Betreiber dieses Gerätes.
Sie gibt Anweisungen und Hinweise für die einwandfreie Inbetriebnahme und den sicheren Betrieb der *thermo* Gastro-Wärmeplatte ***Premium***.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung daher gewissenhaft auf.
Es ist unerlässlich, vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden zu haben.

Zum besseren Verständnis wird der Text dieser Anweisung durch Symbole begleitet.

Mit dem Warnzeichen werden alle Sicherheitshinweise gekennzeichnet, bei deren Nichtbeachtung Verletzungsgefahr für Personen besteht.

Der Pfeil kennzeichnet alle Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen der Wärmeplatte führen können.

Lieferumfang

Artikel	**Menge**
thermo Gastro-Wärmeplatte ***Premium***	1
Bedienungsanleitung	1

Haftung und Gewährleistung

Das Produkt dieser Bedienungsanleitung wird vertrieben von:

***thermo* Flächenheizungs GmbH**
Robert-Bosch-Str. 7
D-85296 Rohrbach

Tel. **+49 (0) 84 42 / 96 61 0**
Fax **+49 (0) 84 42 / 96 61 69**
Web **www.thermo.de**
E-Mail **info@thermo.de**

Die Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** ist nach dem Stand der Technik konstruiert und gebaut.
Sie ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung ein sicheres Produkt.

Die nachstehenden Anweisungen und Hinweise für den Betrieb der Gastro-Wärmeplatte erfolgten aufgrund unserer Erkenntnisse und Erfahrungen nach bestem Wissen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung nachstehender Anweisungen und Hinweise eintreten, haften wir nicht.

***thermo* Flächenheizungs GmbH**

Technische Daten

Siehe Typenschild auf der Rückseite der *thermo* Gastro-Wärmeplatte ***Premium***.

Inbetriebnahme

Einstecken - Aufheizen - Warmhalten

Die Bedienung der *thermo* Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** ist denkbar einfach, es muss nur der Anschlussstecker in die Steckdose eingesteckt werden, den Rest erledigt die Wärmeplatte von selbst!

Sicherer Betrieb

Jede Handhabung an der Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** setzt voraus, dass Sie diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.
Im Interesse der Gesundheit und Sicherheit sind alle missbräuchlichen Anwendungen zu unterlassen, welche nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung des Gerätes dienen.

Die *thermo* Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** darf nur an einer ordnungsgemäßen Netzsteckdose (230V~ / 50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes mit Schutzleiter verwendet werden.

Nach dem Erreichen der Betriebstemperatur (siehe Typenschild) wird die Temperatur elektronisch konstant gehalten.

Sicherheitshinweise

- Die Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** ist ausschließlich zum vorgesehenen Zweck, **dem Warmhalten von Lebensmitteln und Wellness-Produkten** bestimmt!
- Kein Betrieb der Platte bei widrigen Umgebungsbedingungen wie:
  Brennbare Gase, Dämpfe, Lösungsmittel oder Ähnliches
- Nach dem Gebrauch und vor jeder Reinigung ist der Netzstecker zu ziehen.
- Die Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** darf nicht in der Spülmaschine gespült oder mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

Achtung: Stellen Sie keine heißen Gegenstände (wie z.B. Pfannen, Töpfe, etc.) mit einer Temperatur höher als 110°C auf die Gastro-Wärmeplatte, da sonst der integrierte Sicherheits-Temperaturbegrenzer die Gastro-Wärmeplatte abschaltet. Der weitere Betrieb ist dann erst wieder nach der Abkühlphase möglich.

Das Nichtbeachten dieser Warnhinweise führt zum Erlöschen der Konformitätserklärung und zum Verlust jeglicher Gewährleistungs-, Garantie- und Haftungsansprüche!

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung dieses Produktes führen.

- Das Produkt darf nicht geöffnet, geändert bzw. umgebaut werden, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses, Brandes oder elektrischen Schlages besteht.
- Die Gastro-Wärmeplatte sollte so platziert werden, dass Personen nicht ungewollt auf die Platte greifen können. Dies gilt insbesondere für Kinder und Haustiere
- Bei ersichtlichen Schäden an der Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** , der Oberfläche, der Dichtung sowie an der Zuleitung bzw. dem Anschlussstecker darf die Wärmeplatte nicht mehr in Betrieb genommen werden.
- Das Anschlusskabel des Gerätes muss so verlegt sein, dass es keine Unfallgefahr darstellt.

- Heizplatte nicht in Verbindung mit Styroporboxen (EPS) benutzen! Vor der Verwendung mit Styroporboxen wird ausdrücklich gewarnt! Eine Haftung für Schäden durch Schmelzen oder Entzünden ist ausdrücklich ausgeschlossen!
- Eine mechanische Belastung der Zuleitung muss vermieden werden.

Reinigung

Ziehen sie vor allen Reinigungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
Den Stecker stets am Griff anfassen, nie an der Leitung ziehen.
Verwenden sie keine säure- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Grundsätzlich sollte jede Verschmutzung sofort entfernt werden, da das Antrocknen von Rückständen die Reinigung erschwert. Zur Reinigung verwenden Sie ein Baumwolltuch mit schwach konzentrierter Seifenlauge.

Es besteht die Gefahr der Korrosion und der Beschädigung von Elektrik und Elektronik.

Verwenden Sie bei der Reinigung auf keinen Fall Stahlbürsten, Stahlwolle oder scharfe, spitze bzw. scheuernde Gegenstände oder Reinigungsmittel.

Störungsbeseitigung

Störung	mögliche Ursache	Störungsbeseitigung
Die Gastro-Wärmeplatte wird nicht warm	Gerät ist ausgesteckt	Gerät anschließen Haus-Sicherung prüfen
	Stromzufuhr unterbrochen	Zuleitung oder Stromversorgung durch einen Fachmann prüfen lassen.
	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst	Wärmequelle entfernen und Gerät abkühlen lassen

Entsorgung

Die thermo Gastro-Wärmeplatte Premium darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern kann zur ElektroG konformen Entsorgung und Verwertung kostenfrei an kommunalen Sammelstellen zurückgegeben werden.

Unser Unternehmen ist entsprechend den Richtlinien des ElektroG bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 29813749 registriert. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Führen Sie das Produkt einer umweltschonenden Verwertung zu.

Konformitätserklärung

Durch Abgabe der EG-Konformitätserklärung bestätigen wir, dass die von uns hergestellte und in Verkehr gebrachte *thermo* Gastro-Wärmeplatte ***Premium*** allen einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen. Das Zertifikat steht auf der thermo Homepage www.thermo.de im Downloadbereich zum Herunterladen bereit.